

ЦХМ на базе компрессора Bitzer

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cre@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

ЦХМ на базе компрессора Bitzer



Стандартная комплектация

- ✓ Полугерметичный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, реле контроля смазки для компрессоров, оснащенных маслонасосом).
- ✓ Жидкостная линия (жидкостной ресивер, фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль).
- ✓ Линия всасывания (запорный вентиль).
- ✓ Линия нагнетания (маслоотделитель, запорный вентиль, обратный клапан).
- ✓ Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора.
- ✓ Линия возврата масла (фильтр, смотровое стекло, запорный вентиль).
- ✓ Запорный вентиль на выходе из жидкостного ресивера.
- ✓ Прессостаты высокого и низкого давления на компрессор.
- ✓ Виброгасители на линии всасывания и нагнетания:
 - ✓ Виброгаситель на линию всасывания низкотемпературных систем, начиная с холодопроизводительности 7 кВт
 - ✓ Виброгаситель на линию нагнетания низкотемпературных систем, начиная с

холодопроизводительности 40 кВт

- ✓ Виброгаситель на линию всасывания среднетемпературных систем, начиная с холодопроизводительности 9 кВт
- ✓ Виброгаситель на линию нагнетания среднетемпературных систем, начиная с холодопроизводительности 40 кВт
- ✓ Предохранительный клапан для ресиверов ёмкостью 25 литров и выше.
- ✓ Шкаф управления агрегатом.
- ✓ Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).

Возможные дополнительные опции для холодильного агрегата Bitzer

- Отделитель жидкости.
- Один регулятор производительности с управлением от электронного контроллера.
- Два регулятора производительности с управлением от электронного контроллера.
- Три регулятора производительности для 8-ми цилиндровых компрессоров.
- Плавный пуск компрессора.
- Регулятор давления конденсаций.
- Обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер.
- Вентилятор обдува головки блока цилиндра.
- Дополнительный подогреватель картера компрессора с термостатом.
- Подогреватель маслоотделителя с термостатом.
- Подогрев щита управления с термостатом.
- Отделитель масла.
- Клеммная коробка для выносного щита.
- Одно реле давления для контроля над однофазным вентилятором.
- Два реле давления для контроля над однофазными вентиляторами.
- Одно реле давления для контроля над трехфазным вентилятором.
- Два реле давления для контроля над трехфазными вентиляторами.
- Три реле давления для контроля над трехфазными вентиляторами.
- Шумоизолированный защитный корпус.
- Запорные вентили на линии всасывания и нагнетания.
- Виброопоры под раму.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>