

Козырьки защитные GS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

Защитные козырьки для холодильных машин и агрегатов



Установленный защитный козырек представляет собой металлическую конструкцию, которая крепится над внешним блоком сплит-системы (моноблока) и принимает на себя весь удар от падающих сверху предметов. Козырек также служит дополнительной защитой от негативных воздействий окружающей среды и попадания прямых солнечных лучей.

Защитный козырек, в первую очередь, предназначен для защиты от механических повреждений – падений сверху посторонних предметов, сосулек, мусора. Если вы собираетесь устанавливать сплит-систему (моноблок) в здании с сильно наклонной крышей, то вам просто необходимо установить козырек. На таких крышах образуются большого размера сосульки, которые при падении могут повредить блок, или вообще привести его в негодность.

Вы можете сделать заказ на следующие типоразмеры козырьков для сплит-систем (моноблоков):

КОЗЫРЕК-НАВЕС GS-1 для первого габарита (654х488х161 мм, ШхГхВ), 2,9 кг, RAL9016 (белый), металл 0,9 мм

Моноблоки:	MGM 103 S	MGM 105 S	MGM 107 S	MGM 110 S	BGM 112 S	BGM 117 S
Сплит-системы:	MGS 103 S	MGS 105 S	MGS 107 S	MGS 110 S	BGS 112 S	BGS 117 S

КОЗЫРЕК-НАВЕС GS-2 для второго габарита (824х588х190 мм, ШхГхВ), 4,4 кг, RAL9016 (белый), металл 0,9 мм

Моноблоки:	MGM 211 S	MGM 212 S	MGM 213 S	BGM 218 S	BGM 220 S
Сплит-системы:	MGS 211 S	MGS 212 S	MGS 213 S	BGS 218 S	BGS 220 S

КОЗЫРЕК-НАВЕС GS-3 для третьего габарита (944х618х196 мм, ШхГхВ), 5,2 кг, RAL9016 (белый), металл 0,9 мм

Моноблоки:	MGM 315 S	MGM 320 S	MGM 330 S	BGM 320 S	BGM 330 S	BGM 340 S
Сплит-системы:	MGS 315 S	MGS 320 S	MGS 330 S	BGS 320 S	BGS 330 S	BGS 340 S

КОЗЫРЕК-НАВЕС GS-4 для четвертого габарита (1304х541х180 мм, ШхГхВ), 6,0 кг, RAL9016 (белый), металл 0,9 мм

Моноблоки:	MGM 425 S	MGM 435 S	BGM 415 S	BGM 425 S	BGM 435 S
Сплит-системы:	MGS 425 S	MGS 435 S	BGS 415 S	BGS 425 S	BGS 435 S

КОЗЫРЕК-НАВЕС GS-5 для пятого габарита (1905х580х223 мм, ШхГхВ), 16,5 кг, RAL9016 (белый), металл 1,5 мм

Сплит-системы:	MGS 525 S	MGS 527 S	MGS 529 S	MGS 531 S	BGS 535 S	BGS 537 S	BGS 545 S	BGS 547 S
Сплит-системы:	MGSF 525 S	MGSF 527 S	MGSF 529 S	BGSF 535 S	BGSF 537 S	BGSF 545 S	BGSF 547 S	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>